



TABLA TRABAJO CON GRUPOS ELECTRÓGENOS							
KVA	KW	400 V trifásica	230 V trifásica	Consumo combustible litros/h			
		Intensidad por fase	Intensidad por fase	25%	50%	75%	100%
30	24	44	80	2,4	4,3	6	7,9
60	48	88	160	3,5	7	10,2	13,7
100	80	144	265	5,5	11	16,2	22
125	100	180	314	7,3	14,6	23,2	28,8
150	120	216	381	9	18	29	36
200	160	289	503	11	20,5	33,8	42,5
250	200	361	629	15,7	30	41,9	52,5
300	240	433	755	18,9	34,1	49,2	66,3
350	280	505	880	19,9	35,8	52,7	70,6
400	320	577	1006	22	41	64	87,6
500	400	722	1257	27,3	50,3	74,4	100,7
600	480	866	1509	33,5	62,2	93,6	127,6
800	640	1155	2012	44	90,9	130	172
1000	800	1444	2515	57	104	152	204

Elija siempre la potencia del grupo eléctrico para trabajar entre el 50 y el 70 % de la potencia total. De esta forma garantizará un correcto funcionamiento de la máquina.

Consúltenos, estamos siempre a su disposición para ayudarle con la mejor opción.

CASTELLÓN

Camí L'Alcora, s/n. P.I. Pla de Museros.
12550 Almazora
Tel. 964 20 10 20. FAX 964 73 08 24.
info@electrogrup.net

VALENCIA

Camí del Port, 143. P.I. Catarroja.
46470. Catarroja.
Tel. 96 312 0314. FAX 964 73 08 24.
valencia@electrogrup.net

CATALUNYA

C/ Les Comes F21. P.I. L'Alba.
43480. Vila-seca
Tel. 977 39 05 46. FAX 964 73 08 24.
info@electrogrup.cat